

Instrukcja dla Operatora

REGULAMIN I ZGODY		
	Regulamin	Zweryfikuj, czy użytkownik zaakceptował i podpisał regulamin. 1. Jeśli użytkownik nie dokonał wcześniej rezerwacji online – przeznacz mu wydrukowaną kopię regulaminu do zapoznania się z nim i podpisania go. 2. Jeśli użytkownik dokonał rezerwacji online, oznacza to, że regulamin został już zaakceptowany podczas procesu dokonywania rezerwacji – nic więcej nie musisz robić.
	Zgoda rodziców	Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, zweryfikuj, czy ma podpisaną zgodę rodziców na korzystanie ze ścianki (zgoda obejmuje również akceptację regulaminu). Formularz zgody dostępny jest jako załącznik do regulaminu.
URUCHOMIENIE ŚCIANKI		
	Kontrola stanu ścianki	Przed oddaniem ścianki do użytku skontroluj jej stan: 1. Skontroluj stan obudowy, zwróć uwagę, czy nie występują żadne pęknięcia lub rozwarstwienia. 2. Skontroluj stan chwytów, zwróć uwagę, czy nie występują żadne pęknięcia lub rozwarstwienia. 3. Skontroluj działanie automatu asekuracyjnego TruBlue, zwróć uwagę, czy karabinek działa poprawnie, nie pozostaje w pozycji otwartej oraz czy taśma nie jest poszarpana na brzegach lub uszkodzona (zgodnie z wytycznymi z instrukcji użytkownika TruBlue – wycinek widoczny na Rys. 1). 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zgłoś usterkę.
	Start i zalogowanie	1. Uruchom ściankę i zaloguj się przydzielonym, indywidualnym kodem instruktora. 2. Ściągnij w dół za pomocą linki serwisowej taśmę automatu asekuracyjnego TruBlue, a następnie zabezpiecz jej pozycję korzystając z pomarańczowej taśmy.

PRZED WSPINACZKĄ		
	Założenie upręży	Zweryfikuj, czy użytkownik prawidłowo założył uprząż. 1. Jeśli użytkownik ma trudności z założeniem upręży lub jest ona założona nieprawidłowo, poinstruuuj wspinacza, w jaki sposób założyć ją prawidłowo. Podczas takiego instruktażu, nie wchodzi w przestrzeń osobistą wspinacza i nie dotyka go.
	Działanie ścianki	Poinstruuuj użytkownika, w jaki sposób działa ścianka i jak nią zarządzać. 1. Zwróć m.in. uwagę na to, że jeśli trwa rozgrywka, to inni użytkownicy nie powinni wyłączać gry osobie wspinającej się.
 	Działanie TruBlue	Poinstruuuj użytkownika, w jaki sposób działa przyrząd autoasekuracyjny TruBlue. 1. TruBlue jest dostosowane do wagi wynoszącej maksymalnie 140 kg. Jeśli podejrzewasz, że wspinacz może ważyć więcej, poinformuj go o powyższym ograniczeniu (jeśli wspinacz waży więcej niż 140 kg, to nie może skorzystać ze ścianki). 2. Zwróć m.in. uwagę na to, aby użytkownik podczas wspinaczki nie dotykał zapięcia TruBlue, a także aby nie zaginał ani nie naciągał taśmy (ta powinna pozostać napięta). Chwyatanie za taśmę dozwolone jest tylko w trakcie opadania (po odpadnięciu) i tylko za fragment otoczony niebieską owijką. 3. Jeśli użytkownik korzysta z TruBlue pierwszy raz, poproś go, aby wpięty w TruBlue wspiął się na ściankę na wysokość ok. 2-3 metrów, a następnie odpadł ze ścianki – pozwoli to użytkownikowi oswoić się z działaniem przyrządu.
	Wpięcie TruBlue	Przed każdym rozpoczęciem wspinaczki przez użytkownika, dopilnuj prawidłowego podpięcia TruBlue do upręży użytkownika.

W TRAKCIE WSPINACZKI

	TruBlue – pulpit sterowniczy	Dopilnuj, aby taśma TruBlue nie ocierała się o pulpit sterowniczy podczas uruchamiania gier.
	TruBlue – skrzyżowana taśma	Dopilnuj, aby taśma TruBlue nie pracowała w pozycji skrzyżowanej (skrzyżowana taśma szybciej ulega zużyciu).

PO ZAKOŃCZENIU WSPINACZKI

	TruBlue – mocowanie taśmy	Dopilnuj, aby po zakończeniu wspinaczki, użytkownik wpiął taśmę TruBlue do dolnego mocowania taśmy lub aby przekazał ją kolejnemu użytkownikowi, który wepnie taśmę do swojej uprząży. 1. Jeśli taśma nie zostanie podpięta i zroluje się, ściągnij ją za pomocą kija teleskopowego i wepnij do dolnego mocowania taśmy.
	Zwrot uprząży	Sprawdź, czy wszystkie uprząże zostały zwrócone . Przelicz, czy liczba i rodzaj uprząży na stanie zgadza się z listą uprząży, które znajdują się na wydrukowanej liście. 1. Zwrócone uprząże mogą mieć pas wyjęty z zapięcia. Jeśli to poprawisz i włożysz pas z powrotem w zapięcie, to kolejnemu użytkownikowi łatwiej będzie założyć uprząż.

WYŁĄCZENIE ŚCIANKI

	Wylogowanie i wyłączenie ścianki	1. Wyloguj się z systemu ścianki podając przydzielony, indywidualny kod instruktora, zweryfikuj, czy wszystkie chwytły zostały schowane. 2. Wyłącz ściankę.
	Zwolnienie TruBlue	Zadbaj o zwolnienie taśmy automatu asekuracyjnego TruBlue, podczepiając linkę serwisową.

INNE UWAGI

Usterki	Wszelkie zauważone usterki zgłaszaj za pośrednictwem kontaktu telefonicznego do koordynatora obsługi ścianki, dzwoniąc na nr tel.: +48 693 866 171.
Wypadek	Wezwij pomoc dzwoniąc na numer alarmowy 112 . Udziel pierwszej pomocy zgodnie z podstawowymi zasadami i własnymi umiejętnościami.
Bezpieczeństwo	Może zdarzyć się, że użytkownicy będą pytać, czy ścianka jest bezpieczna. Jest. Spełniamy normy, do których odwołuje się Dyrektywa Maszynowa, a także normy wspinaczkowe PN-EN 12572-1 do 3 .

TRUBLUE iQ

Edge and Face Wear		Progress of Bumper Stitch Separation	
Edge Wear Monitor		Monitor	
Edge Wear Monitor		Monitor	
Face Wear Replace		Monitor	
Edge Wear Replace		Monitor	
Edge Wear Replace		Replace	

MOLDY WEBBING

Any webbing showing signs of mold should be taken out of service.

Rys. 1. Wycinek instrukcji użytkownika „TruBlue IQ”, prezentujący akceptowalne i nieakceptowalne zużycie taśmy.